

Gaming Mouse

uRAGE ILLUMINATED ESS.



Operating Instructions **GB**


Bedienungsanleitung **D**


Mode d'emploi **F**

Návod k použití **CZ**

Manual de utilizare **RO**

uRAGE





Controls and Displays

The uRage gaming mouse does not require any software to switch between the various DPI settings. The LED integrated into the wheel of the mouse always shows you the current DPI value.

White	800 DPI	Green	1600 DPI
Red	1200 DPI	Green / red	3200 DPI

1. 5 buttons
2. 2 Mouse buttons on side
3. 2-way scroll wheel
4. DPI switch

IT'S TIME FOR U TO RAGE!

Since 2010, uRage has stood for high-quality PC gaming equipment with fair prices, and has become ever more popular. For gamers, by gamers – with uRage on your side, you have a key gaming advantage.

WE WANT U NOW - BECOME URAGEOUS!

uRage gaming mice provide pixel-precise gaming enjoyment and exact moves. The ergonomic design of uRage products is perfectly suited to multi-hour gaming sessions. The key features of all uRage mice are extremely low-friction Teflon sliders, a very good grip and non-slip rubber surfaces on all the critical points. The polling rate of your mouse ensures instantaneous transmission of your movements and commands to the computer. OMRON click switches guarantee lasting, reliable conversion of your clicks into action – but be careful: that also applies to your mistakes. The cable has a flexible woven jacket which increases protection against kinks while offering a professional-looking design.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes



Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.



Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- uRage gaming mouse
- These operating instructions

3. Safety Notes

- This product is intended for private, non-commercial use only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in dry locations.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not open the product or continue to operate it if it becomes damaged.
- Keep small children away from the packaging material as there is a risk of suffocation.
- Respect the environment and dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the device in any way. Doing so voids the warranty.

4. Specifications

- DPI: 3200
- Polling rate: 500 Hz
- Sensor type: Optical
- Click switches: OMRON
- Number of buttons: 6 buttons
- LEDs: 4 DPI status
- Cable length: 1.7 m
- Power supply: USB

5. System requirements

- Windows XP/Vista/7/8
- One available USB port

6. Startup and Operation

- Connect the USB connector of your uRage gaming mouse to an available USB port on your PC or notebook.
- The operating system automatically detects and installs the uRage gaming mouse.
- This process may take a few seconds. Be patient.
- Familiarize yourself with all the properties and the precise operation of your uRage mouse before starting to play.



Note – Gaming tips and accessories

- Note that the surface on which you move your uRage mouse has a great effect on its performance. Smooth, finely structured surfaces or special uRage mouse pads are ideal.
- Rough surfaces such as untreated wood can cause the mouse to “jump”.
- The sensor cannot scan on transparent surfaces such as glass.
- The uRage gaming series offers many great team players for your uRage equipment (keyboards, headsets, mouse pads and gamepads).

7. Care and Maintenance

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

8. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/ mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

9. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)

Further support information can be found here:

www.hama.com

10. Recycling Information

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

D Bedienungsanleitung

Bedienungselemente und Anzeigen

Die uRage Gaming Maus benötigt keine Software um zwischen den einzelnen DPI-Einstellungen zu wechseln. Anhand einer am Mousrad integrierten LED kannst Du den aktuellen DPI-Wert ablesen.

Weiß	800 DPI	Grün	1600 DPI
Rot	1200 DPI	Grün / rot	3200 DPI

1. 5 Tasten
2. 2 Seitliche Maustasten
3. 2-Wege Scrollrad
4. DPI-Switch

IT'S TIME FOR U TO RAGE!

uRage steht seit 2010 für High Quality PC-Gaming-Equipment zum fairen Preis und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. For Gamers, by Gamers - mit uRage auf Deiner Seite erhältst Du den spielentscheidenden Vorteil.

WE WANT U NOW - BECOME URAGEOUS!

uRage-Gaming-Mäuse sorgen für pixelgenaues Spielvergnügen (Gameplay) und präzise Moves. Durch das ergonomische Design lassen Dich uRage Produkte auch stundenlange Gaming-Sessions bestens durchhalten. Entscheidende Merkmale aller uRage-Mäuse sind besonders reibungsarme Teflon-Sliders, hohe Griffigkeit und Non-Slip-Rubber-Surface an den für die Zielgenauigkeit kritischen Stellen. Die Polling-Rate deiner Maus sorgt für eine verzögerungsfreie Übertragung deiner Bewegungen und Kommandos an den Rechner. OMRON Click-Switches garantieren, daß jeder deiner Clicks lange und zuverlässig in eine Aktion umgesetzt wird – aber Achtung: das gilt auch für deine Fehler. Das Kabel hat einen flexiblen Gewebemantel, der den Knickschutz erhöht und gleichzeitig für den amtlichen Look sorgt.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen



Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.



Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- uRage Gaming Mouse
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schütze das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwende es nur in trockenen Räumen.
- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Öffne das Produkt nicht und betreibe es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Halte kleine Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Respektiere deine Umwelt und entsorge das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nimm keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlierst Du jegliche Gewährleistungsansprüche.

4. Technische Daten

- Dpi: 3200
- Polling Rate: 500 Hz
- Sensor Typ: Optisch
- Click Switches: Omron
- Tastenanzahl: 6 Tasten
- LEDs: 4 Status Dpi
- Kabellänge: 1,7 m
- Stromversorgung: USB

5. Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/8
- ein freier USB-Anschluss

6. Inbetriebnahme und Betrieb

- Verbinde den USB-Stecker der uRage Gaming Maus mit einer freien USB-Buchse an deinem PC oder Notebook.
- Die uRage Gaming Maus wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt und installiert.
- Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Hab Geduld.
- Mach Dich mit allen Eigenschaften und der präzisen Handhabung deiner uRage Maus vertraut, bevor Du ins Spiel (Gameplay) einsteigst.



Hinweis – Gamingtipps und Zubehör

- Achte darauf, daß die Oberfläche, über die Du deine uRage Maus bewegst, einen großen Einfluss auf die Performance hat. Ideal sind glatte, feinstруктурige Oberflächen oder die speziellen uRage Mouse Pads.
- Raue Oberflächen, wie unbehandeltes Holz, lassen die Maus „springen“.
- Die Abtastung des Sensors funktioniert bei durchsichtigen Oberflächen, wie Glas, nicht.
- In der uRage Gaming Series findest Du viele passenden Teamplayer für dein uRage Equipment (Tastaturen, Headsets, Mousepads und Gamepads).

7. Wartung und Pflege

Reinige dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwende keine aggressiven Reiniger.

8. Gewährleistungsausschluß

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9. Service und Support

Bitte wende Dich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden sie hier:

www.hama.com

10. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische

Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

F Mode d'emploi

Éléments de commande et d'affichage

La souris Gaming de uRage ne requiert aucun logiciel afin de commuter d'une configuration dpi à une autre. Une LED intégrée à la molette de la souris te permet de consulter la configuration dpi actuellement en service.

Blanc	800 DPI	Vert	1600 DPI
Rouge	1200 DPI	Vert/rouge	3200 DPI

1. 5 Touches
2. 2 Touches latérales de la souris
3. Molette à 2 directions
4. Commutateur dpi

IT'S TIME FOR U TO RAGE!

La marque « uRage » propose depuis 2010 des produits de Gaming de haute qualité à des prix abordables et jouit d'une popularité croissante. For Gamers, by Gamers - avec uRage à tes côtés, tu obtiendras des avantages décisifs sur tes concurrents.

WE WANT U NOW - BECOME URAGEOUS!

Les souris gaming « uRage » garantissent des sensations de jeu au pixel près (gameplay) et des mouvements très précis. Grâce à leur design ergonomique, les produits uRage sont parfaitement adaptés aux longues sessions de jeu. Des patins de souris en téflon à très faible frottement, un excellent contact sur les touches, ainsi qu'un revêtement caoutchouté antidérapant pour une excellente précision dans les endroits critiques, comptent parmi les autres avantages dont toutes les souris « uRage » sont équipées. La fréquence de scrutation de ta souris garantit une excellente transmission de tes mouvements et commandes à ton ordinateur. Des commutateurs OMRON garantissent une transformation fiable de chaque clic dans l'action prévue – mais attention ! la même fiabilité est également appliquée aux erreurs ! Le câble dispose d'une gaine textile très flexible, au look officiel, et augmente la protection anti-pliage.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Souris Gaming uRage
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à un usage domestique non commercial.
- Protège le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilise-le uniquement dans des locaux secs.
- Protège-le des secousses violentes et évite tout choc ou toute chute.
- Ne tente pas d'ouvrir le produit et cesse de l'utiliser en cas de détérioration.
- Conserve les emballages d'appareils hors de portée de petits enfants, risque d'étouffement.
- Apporte ta contribution à la protection de l'environnement et recycle les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apporte aucune modification à l'appareil. Des modifications te feraient perdre tes droits de garantie.

4. Caractéristiques techniques

- Dpi : 3200
- Fréquence de scrutation : 500 Hz
- Type de détecteur : optique
- Commutateur de clic : Omron
- Nombre de touches : 6
- LED : 4 LED d'état dpi
- Longueur du câble : 1,7 m
- Alimentation en électricité : via USB

5. Configuration système requise

- Windows XP/Vista/7/8
- un port USB libre

6. Mise en service et fonctionnement

- Raccorde le connecteur USB de la souris Gaming uRage dans un port USB libre de ton ordinateur.
- La souris Gaming uRage est automatiquement reconnue et installée par ton système d'exploitation.
- Cette procédure peut durer quelques secondes. Patience...
- Familiarise-toi avec toutes les propriétés et la manipulation de ta souris uRage avant de commencer à l'utiliser (gameplay).



Remarque - Conseils de Gaming et accessoires

- La surface sur laquelle tu utilises ta souris uRage a une grande influence sur les performances obtenues. Les surfaces lisses à structure fine ou les tapis de souris spéciaux de uRage sont des éléments idéaux.
- Les surfaces rugueuses (telles que le bois non traité) font « sauter » la souris.
- Les capteurs du détecteur ne fonctionnent pas sur les surfaces transparentes comme les surfaces en verre.
- Tu trouveras de nombreux « Teamplayers » adaptés à ton équipement uRage dans les séries uRage Gaming (claviers, souris, tapis de souris et manettes de jeu).

7. Soins et entretien

Nettoie ce produit uniquement avec un chiffon non pelucheux légèrement humide et n'utilise pas de nettoyeurs agressifs.

8. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

9. Service et assistance

Pour toute question concernant le produit, adresse-toi au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115
(allemand/anglais)

Tu trouveras ici de plus amples informations concernant le service d'assistance : www.hama.com

10. Consignes de recyclage

Remarques concernant la protection de l'environnement:



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Ovládací prvky a indikace

Myš uRage Gaming si nevyžaduje žádné software pro přechod mezi jednotlivými nastaveními DPI. Pomocí diody LED, která je integrována v kolečku myši, může sledovat aktuální hodnotu DPI.

Bílý	800 DPI	Zelený	1600 DPI
Červený	1200 DPI	Zelený / červený	3200 DPI

1. 5 tlačítka
2. 2 postranní tlačítka myši
3. 2-cestné kolečko přetáčení
4. DPI-přepínač

IT'S TIME FOR U TO RAGE!

uRage je od roku 2010 značkou vysoce kvalitního vybavení pro PC-gaming za dobré ceny a těší se neustále rostoucí oblíbenosti. For Gamers, by Gamers - pomocí uRage na tvé straně můžeš využívat přednosti rozhodující při hře.

WE WANT U NOW - BECOME URAGEOUS!

Myši uRage-Gaming zaručují užitek ze hry s přesností pixelů (gameplay) a přesné pohyby. Díky ergonomickému designu ti výrobky uRage umožní hraní také her trvajících několik hodin. Mezi rozhodující vlastnosti všech myši uRage se řadí obzvláště teflonové slidery bez tření, vysoká přilnavost a gumová protiskluzová plocha na místech, která jsou důležitá pro přesnost cíle. Přenosová rychlost myši zaručuje bezprostřední přenos tvých pohybů a příkazů k počítači. Přepínače OMRON jsou zárukou, že každé z tvých kliknutí se dlouho a spolehlivě převede na akci – ale pozor: to platí také pro tvé chyby. Kabel je vybaven ohybným tkaným pláštěm, který zvyšuje ochranu před zlomem a současně zaručuje úřední vzhled.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů



Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.



Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení

- Myš uRage Gaming
- Tento návod k obsluze

3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Obalový materiál nepatří do rukou malých dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Respektujte životní prostředí a obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Na přístroji neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.

4. Technické údaje

- Dpi: 3200
- Polling Rate: 500 Hz
- Typ čidla: optické
- Click Switches: Omron
- Číslo tlačítka: 6 tlačítek
- Diody LED: 4 stavová Dpi
- Délka kabelu: 1,7 m
- napájení: USB-powered

5. Požadavky na systém

- Windows XP/Vista/7/8
- volná USB přípojka

6. Uvedení do provozu a provoz

- Připojte USB konektor myši uRage Gaming k volné USB zdířce na vašem počítači nebo notebooku.
- Myš uRage Gaming bude operačním systémem rozpoznána a instalována.
- Tento proces může trvat několik sekund. Mějte trpělivost.
- Před začátkem hry se seznáme se všemi vlastnostmi a přesnou manipulací s vaší myší uRage.



Upozornění – rady ke hře a příslušenství

- Dbejte na to, že povrch, po kterém se myš uRage pohybuje, má velký vliv na výsledek. Ideální jsou hladké povrchy s jemnou strukturou nebo speciální podložky pod myš uRage.
- Hrubé povrchy, jako neopracované dřevo, způsobují „skoky“ myši.
- Funkce zachycení čidla u průhledných povrchů jako je sklo nefunguje.
- Série uRage Gaming nabízí mnoho vhodných spoluhráčů pro vaše uRage vybavení (klávesnice, náhlavní soustavy, podložky pod myš a gamepady).

7. Údržba a čištění

Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

8. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

9. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obraťte na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese:

www.hama.com

10. Pokyny k likvidaci

Ochrana životního prostředí:



Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující:

Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu.

Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby využití přispíváte k ochraně životního prostředí.

Elemente de operare și afișaje

Maus-ul de gaming uRage (nume) nu are nevoie de niciun software pentru comutarea între setările DPI individuale. Pe baza unui LED integrat în roțița maus-ului poate fi citit indicele DPI actual.

Alb	800 DPI	Verde	1600 DPI
Roșu	1200 DPI	Verde / roșu	3200 DPI

1. 5 Taste
2. 2 Taste laterale ale maus-ului
3. Roțiță de scroll cu 2 căi
4. Comutator DPI

IT'S TIME FOR U TO RAGE!

uRage oferă din 2010 High Quality PC-Gaming-Equipment la un preț onest și se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare. For Gamers, by Gamers - cu uRage de partea ta ai mereu avantajul decisiv al jocului.

WE WANT U NOW - BECOME URAGEOUS!

Maus-urile uRage-Gaming sunt concepute special pentru a asigura o plăcere sporită a jocului (Gameplay) și mișcări precise. Prin designul ergonomic, produsele uRage te ajută să parcurgi sesiuni de gaming îndelungate, pe durata mai multor ore. Caracteristicile decisive ale tuturor maus-urilor uRage sunt slider-ele din teflon cu frecare redusă, aderență ridicată și o suprafață din cauciuc fără alunecare (Non-Slip-Rubber-Surface) în punctele esențiale pentru precizia mișcării. Viteza secvenței de interogare a maus-ului asigură transferul fără întârziere a mișcărilor și comenzilor la computer. Comutatoarele cu clic OMRON garantează că fiecare dintre clic-urile efectuate sunt transformate în acțiuni precise - însă atenție: acest lucru este valabil și pentru greșeli. Cablul prezintă o manta textilă flexibilă, care sporește protecția la îndoire și în același timp asigură un aspect oficial.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații**Avertizare**

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

**Instrucțiune**

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Conținutul pachetului

- Maus de gaming uRage
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Produsul este destinat pentru uz privat, non-comercial.
- Protejați produsul împotriva murdăririi, umidității și supraîncălzirii și folosiți-l doar în spații uscate.
- Nu lăsați produsul să cadă și feriți-l de vibrații violente.
- Nu deschideți produsul și încetați utilizarea acestuia în cazul în care prezintă defecțiuni.
- Nu lăsați materialele de ambalaje la îndemâna copiilor mici, pericol de sufocare.
- Respectați mediul înconjurător și eliminați materialele de ambalaje imediat, conform prevederilor de eliminare valabile la nivel local.
- Nu efectuați modificări la aparat. În acest fel pierdeți orice pretenție de garanție.

4. Date tehnice

- Dpi: 3200
- Polling Rate: 500 Hz
- Tip senzor: optic
- Comutatoare clic: Omron
- Număr de taste: 6 taste
- LED-uri: 4 Status Dpi
- Lungime cablu: 1,7 m
- Sursă de alimentare cu energie: 5V USB Bus powered

5. Premisele sistemului

- Windows XP/Vista/7/8
- un port USB liber

6. Punerea în funcțiune și operarea

- Conectați fișa USB a maus-ului uRage Gaming la un port USB liber de la PC sau Notebook.
- Maus-ul uRage Gaming este recunoscut automat de sistemul de operare și instalată.
- Acest proces poate dura câteva secunde. Vă rugăm să aveți răbdare.
- Informați-vă despre toate caracteristicile și familiarizați-vă cu manevrarea rapidă a maus-ului uRage, înainte de a începe să îl folosiți pentru jocuri (Gameplay).



Indicație – Sfaturi utile de gaming și accesorii

- Rețineți că suprafața pe care mișcați maus-ul uRage, are o influență majoră asupra performanței. Ideale în acest scop sunt suprafețele netede, cu structură fină sau mousepads speciali uRage.
- Suprafețele rugoase, ca de ex. lemnul netratat, fac ca maus-ul să „sară”.
- Senzorul palpator nu funcționează pe suprafețe transparente, cum ar fi sticla.
- În seriile uRage Gaming sunt disponibile de asemenea numeroase Teamplayer-e pentru echipamentul uRage

7. Întreținere și revizie

Curățați acest produs doar cu o cârpă care nu lasă scame, ușor umedă li nu folosiți produse de curățare agresive.

8. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

9. Service și suport

În cazul în care aveți întrebări referitoare la produs, vă rugăm să vă adresați serviciului de consiliere Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Alte informații de asistență pot fi găsite aici:

www.hama.com

10. Informații pentru reciclare

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:



Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele:

Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat

conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.



URAGE

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00113732/07.14